





GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO PARA PISOS

PISOS SPC

Stone Plastic Composite — RECOMENDAÇÕES PARA O USO ADEQUADO DE PISOS SPC



RECOMENDAÇÕES PARA O USO ADEQUADO DE PISOS SPC

MANUTENÇÃO

Os pisos SPC são indicados apenas para ambientes internos. Após a instalação, mantenha a temperatura entre 5°C e 35°C e a umidade relativa entre 40% e 65%.

Mantenha a área protegida até o fim das obras e antes da colocação dos móveis. Evite entrar com calçado externo, especialmente se estiver molhado ou com areia, terra, cascalho ou lama. Coloque capachos em todas as entradas externas.

Proteja o piso da luz solar direta utilizando cortinas ou persianas. Em períodos de forte incidência solar, mantenha-as fechadas para evitar descoloração.

Se utilizar aquecimento radiante —preferencialmente hidráulico— aumente a temperatura gradualmente e garanta que o piso não ultrapasse 27°C. Não coloque objetos quentes diretamente sobre o piso.

Não arraste móveis pesados. As bases das cadeiras e móveis devem ser largas (mínimo 2,5 cm / 1 polegada), de plástico rígido não pigmentado e com apoio plano. Use feltros que não manchem e evite borracha macia. Limpe ou substitua os feltros regularmente.

Para cadeiras com rodas, utilize modelos adequados para pisos vinílicos e coloque tapetes de proteção. Limpe ou troque as rodas periodicamente.

Ao mover móveis ou eletrodomésticos pesados, nunca deslize diretamente sobre o piso. Utilize sempre uma base protetora.

Evite impactos com objetos duros e mantenha as unhas dos animais aparadas. Limpe imediatamente qualquer líquido derramado. Não fixe elementos decorativos com parafusos nem coloque móveis extremamente pesados.

LIMPEZA

A manutenção do piso SPC é simples. Varra ou aspire regularmente para remover poeira e partículas abrasivas. Semanalmente, limpe com pano úmido e água limpa. Se usar produtos específicos, siga as instruções do fabricante.

Evite máquinas de vapor.

O piso é altamente resistente a manchas. A maioria dos derramamentos sai com um pano branco limpo. Para manchas difíceis, esfregue suavemente e deixe secar.

Não use cera, lixívia, polidoras ou detergentes abrasivos.

Para resíduos pegajosos, raspe suavemente com uma ferramenta sem lâmina. Para manchas persistentes, aplique um limpador intensivo por até 15 minutos, esfregue com esponja ou escova macia, enxágue e seque imediatamente. Repita se necessário.

